



Spółdzielnia Inwalidów

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



ZI-7001-L04 P.S.

INSTRUKCJA

Zestawy instalacyjne typu **ZI** i odbiorcze typu **ZO**

Instalacji zestawu powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.
Dla wykonań: ZI 03/04 R111, R121, ZI05 R341, R342, R361, R362, ZO 01/02:
R341, R361, R111, R211 przy zasilaniu przewodem 4-ro żyłowym (3P+PE) należy
mostkować zaciski PE i N.

Do zestawów odbiorczych zasilanie doprowadzać tylko poprzez gniazdo.

Uwaga! Nie wiercić otworów mocujących w ścianie przez obudowę,
gdyż grozi to zabrudzeniem i utratą funkcjonalności łącznika.
W przypadku, gdy przewód nie jest wprowadzany przez dławnicę należy:
- rozkręcić dławnicę
- wymienić gumowy (przelotowy) rdzeń na zaślepkę (Rys.1)
- skrócić dławnicę i wkręcić ją w otwór obudowy zestawu
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki instalacji
i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.



Rys.1 Zaślepka dławnicy

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Spółdzielnia Inwalidów

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



ZI-7001-L04 P.S.

INSTRUKCJA

Zestawy instalacyjne typu **ZI** i odbiorcze typu **ZO**

Instalacji zestawu powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.
Dla wykonań: ZI 03/04 R111, R121, ZI05 R341, R342, R361, R362, ZO 01/02:
R341, R361, R111, R211 przy zasilaniu przewodem 4-ro żyłowym (3P+PE) należy
mostkować zaciski PE i N.

Do zestawów odbiorczych zasilanie doprowadzać tylko poprzez gniazdo.

Uwaga! Nie wiercić otworów mocujących w ścianie przez obudowę,
gdyż grozi to zabrudzeniem i utratą funkcjonalności łącznika.
W przypadku, gdy przewód nie jest wprowadzany przez dławnicę należy:
- rozkręcić dławnicę
- wymienić gumowy (przelotowy) rdzeń na zaślepkę (Rys.1)
- skrócić dławnicę i wkręcić ją w otwór obudowy zestawu
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki instalacji
i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.



Rys.1 Zaślepka dławnicy

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Spółdzielnia Inwalidów

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



ZI-7001-L04 P.S.


INSTRUKCJA

Zestawy instalacyjne typu **ZI** i odbiorcze typu **ZO**

Instalacji zestawu powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.
Dla wykonań: ZI 03/04 R111, R121, ZI05 R341, R342, R361, R362, ZO 01/02:
R341, R361, R111, R211 przy zasilaniu przewodem 4-ro żyłowym (3P+PE) należy
mostkować zaciski PE i N.

Do zestawów odbiorczych zasilanie doprowadzać tylko poprzez gniazdo.

Uwaga! Nie wiercić otworów mocujących w ścianie przez obudowę,
gdyż grozi to zabrudzeniem i utratą funkcjonalności łącznika.
W przypadku, gdy przewód nie jest wprowadzany przez dławnicę należy:
- rozkręcić dławnicę
- wymienić gumowy (przelotowy) rdzeń na zaślepkę (Rys.1)
- skrócić dławnicę i wkręcić ją w otwór obudowy zestawu
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki instalacji
i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.



Rys.1 Zaślepka dławnicy

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

